



Waterpoortstraat 2 – 8900 Ieper (Belgium)  
Tel +32 (0)57 21 78 77 \* Fax +32 (0)57 21 78 79  
e-mail: info@cidlines.com \* website www.cidlines.com

## **TRANS D**

**Pašalina riebalus varikliuose, mechanizmuose ir nuo garažo grindų**

### **Produkto aprašymas:**

**TRANS D** yra skirtas akumuliatorių, motorų, kitų mechanizmų mineraliniams riebalams nuvalyti. Naudojams tiek su šaltu, tiek su karštu vandeniu.

### **Savybės:**

**TRANS D YRA** nuriebalintojas.  
**TRANS D** yra lengvai putojantis.  
**TRANS D** sudėtyje nėra jokių tirpiklių.

### **Nurodymai kaip naudoti:**

Užpurkšti 5 - 10% **TRANS D** tirpalo.  
Minimalus įsigėrimo laikas: 5-15 minučių.  
Gali būti naudojamas automatiniuose grindų valymo įrenginiuose.  
Nuplauti aukšto slėgio srove.  
Šaltas arba šiltas (maks. 60° C) vanduo.

### **Specifikacija:**

Išvaizda: šviesus šarminis skystis  
pH vertė (1%): 11.6  
Tankis (20 ° C): 1.165 kg/l  
Užšalimo temperatūra: -10° C

### **Korozijos duomenys / atsargumo priemonės:**

Naudotis SDL (saugos duomenų lapu).  
Prieš naudojimą išbandykite ant nedidelio produkto paviršiaus.

CID LINES neprisiima atsakomybės dėl atsiradusių pažeidimų dėl netinkamo vartojimo. Prašome pasiskaityti SDL ir produkto etiketę ieškant daugiau informacijos apie saugumą.



Waterpoortstraat 2 – 8900 Ieper (Belgium)  
Tel +32 (0)57 21 78 77 \* Fax +32 (0)57 21 78 79  
e-mail: info@cidlines.com \* website www.cidlines.com

## TRANS D

**Pašalina riebalus varikliuose, mechanizmuose ir nuo garažo grindų**

### **Nustatymas koncentracijos:**

Reagentai: 0.05M HCl tirpalas

Fenolftaleino Indikatorius

Procedūra: Pridėti 5 ml tirpalo išbandymui į 100 ml vandens  
ir 2-3 Indikatoriaus lašus

Titruojama su HCl tirpalu kol

atsiras bespalvis galutinis taškas.

Apskaičiavimas: % **TRANS D** = titras (ml) / 1,5

CID LINES neprisiima atsakomybės dėl atsiradusių pažeidimų dėl netinkamo vartojimo. Prašome pasiskaityti SDL ir produkto etiketę ieškant daugiau informacijos apie saugumą.